



Prima della messa in funzione verificare ed effettuare quanto descritto nella sezione **CONTROLLI PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE** (paragrafo 6.2) istruzioni per **UTENTE**.



#### **NOTE PROTEZIONE ANTIGELO**

vedi sezione **FUNZIONAMENTO** (paragrafo 6.3) istruzioni per **UTENTE**

vedi sezione **PROTEZIONE ANTIGELO DELLA CALDAIA** (paragrafo 1.8) istruzioni per **INSTALLATORE MANUTENTORE**.



#### **ACCENSIONE**

In base a quanto descritto nella sezione **FUNZIONAMENTO** (paragrafo 6.3) istruzioni per **UTENTE**:

- creare una richiesta sanitaria per verificare il funzionamento in modalità **ESTATE**.
- creare una richiesta riscaldamento per verificare il funzionamento in modalità **RISCALDAMENTO**.



#### **SPEGNIMENTO**

Per la messa fuori servizio completa togliere tensione alla caldaia agendo sull'interruttore generale.

vedi sezione **FUNZIONAMENTO** (paragrafo 6.3) istruzioni per **UTENTE**:



In caso di messa fuori servizio completa, vengono disattivati completamente sia la modalità riscaldamento che la produzione di acqua calda e la protezione antigelo

Nel caso di lunghi periodi di inattività chiudere il rubinetto di intercettazione del gas e, se presente, dell'acqua fredda.